

## 平扣地板安装方法

---

### 平扣地板安装方法—龙骨铺设法

平扣地板龙骨铺设法适用范围：龙骨铺装法适合用于实木地板与实木复合地板，地板的抗弯强度足够，就能使用龙骨铺装方式。

平扣地板龙骨铺设法优缺点：适用范围广，对地面适应力强。有助于防止地板受潮，可用于湿度较大的地区。但需要铺设龙骨，因此工期略长，而且要求地板具有一定的抗弯强度。

平扣地板龙骨铺设法铺装方法：铺设龙骨前应先对地面进行整平，地面高度差过大时，使用垫木找平。龙骨与龙骨之间采用电锤打眼或射钉的方法将木龙骨固定在地面上。龙骨与墙或其它地材均留出间距 8—12mm。铺设后的龙骨应进行平整度和牢固检查，合格后方可铺设地板。地板铺设时，地板与墙壁之间预留 8mm 以上的伸缩缝。根据各地情况、产品含水率情况、材质情况预留地板间的伸缩缝。干燥的地区，地板之间一般以自然紧凑为佳。

### 平扣地板安装方法—悬浮铺设法

平扣地板悬浮铺设法适用范围：悬浮铺设法适用于企口地板、双企口地板，各种连接件实木地板。一般应选择榫槽偏紧，底缝较小的地板。

平扣地板悬浮铺设法优缺点：铺设过程简单，工期短，污染少，易于维修保养；地板不易起拱，不易发生瓦片状变形；地板离缝或局部不慎损坏，易于修补更换。通过这种方法铺装的地板容易受潮。



平扣地板悬浮铺设法铺装方法：基层面要求平整、干燥、干净。如楼房底层或平房铺设，则须作防水处理。铺装地板前必须将地面清洗干净。垫层铺高材料可使用厚度 3mm 的带塑膜的泡沫垫或厚度 10-12mm 的铺垫宝，对接铺设，接口塑封。也可使用厚度 9-18mm 的优质多层胶合板，固定在地面，四周必须钉牢固，板与板之间要留 3-6mm 缝隙，用胶带封口。

地板安装合适也是可以更好的为人们的生活带来舒适的，而且日后也是比较避免很多不必要的麻烦的。平扣地板安装方法其实是比较简单的，如果大家不是特别了解的，建议找专业的地板铺设师傅来进行施工，这样才可以提升室内的装修效果。